

Kurzbeschreibung Wechselrahmen

1. Den Schlüssel **(1)** herausbrechen. Pro Set sind zwei Schlüssel vorhanden.
2. Die Wechselrahmen an den vorgegebenen Befestigungsmöglichkeiten **(2)** anschrauben.
3. Die Nummerntafel einlegen und die Klemmleiste **(4)** zudrücken. Die Klemmleiste wird durch ein Scharnier gehalten.
4. Zum öffnen drückt man den Schlüssel **(1)** in das Schloss **(3)** und zieht die Klemmleiste weg.

Zum Schliessen der Klemmleiste braucht man keinen Schlüssel.

Wenn die Schlüsselfunktion nicht gewünscht wird, kann man die Sperrstifte beim Schloss **(3)** entfernen. Die Funktion des Wechselrahmens wird dadurch nicht beeinträchtigt. Ein sicherer Halt des Kennzeichens ist immer gewährleistet.

